

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

Agitați înainte de folosire.

Pe suprafețe noi:

Agitați întotdeauna flaconul înainte de folosire.

Tecnoclean poate fi folosit prin tamponare cu ajutorul unui tampon din bumbac îmbibat cu soluție, pe suprafețe noi, fără precauții sau indicații speciale, în afară de o bună curățare prealabilă a suportului. Așadar:

- distribuiți TECNOCLEAN pe suprafață, în mod uniform
- lăsați să se usuce timp **10-30 minute dacă sticla este uscată; în caz de umiditate, va fi nevoie de un timp mai lung.**
- Reziduurile tratamentului fie se vor îndepărta cu o cârpă umedă, fie se vor spăla cu apă și detergent.
- Uscați suprafața tratată. Dacă se constată că tratamentul nu a fost aplicat pe toată suprafața este posibilă reaplicarea acestuia odată uscată suprafața și curățarea din nou.

Tratamentul poate fi folosit prin pulverizare, însă este indicată tamponarea cu un tampon din bumbac, pentru a crește aderența, în cazul în care sticla ar putea avea eventuale amprente de degete sau urme de grăsime.

Pe suprafețe uzate:

Înainte de a începe tratamentul **este necesară îndepărtarea calcarului** de pe suprafețe, utilizând un produs anticalcare sau REMOV 50 GEL; aplicarea pe stratul de calcar face ca întregul procedeu să fie inutil.

După îndepărtarea cu mare grijă a calcarului, treceți la aplicarea produsului urmărind indicațiile de mai sus

Durata în timp

Nu se poate stabili un timp precis, însă simulările făcute în laborator, cu factori poluanți, au demonstrat ca tratamentul rezistă, în medie:

- min. 12/18 luni pe tăvițele din cabinetele stomatologice și grupurile sanitare.
- min. 92 luni pe sticlă.

A NU SE UTILIZA PE SUPRAFETE CROMATE, DIN ALUMINIU SAU PLASTIC, ÎNTRUCÂT POATE DETERIORA ASPECTUL ACESTORA.